

Инструкция

о порядке выгрузки грузов в МКР-1 с полувагона.

1. Подготовка к выгрузке.

1.1. Полувагон надежно затормозить, установив инвентарные тормозные башмаки под передние и задние колесные пары.

1.2. Стропальщики крепят с применением крана навесную лестницу-люльку к борту полувагона (при отсутствии другого приспособления), противоположному направлению перемещения груза, в зоне видимости крановщика.

1.3. Стропальщики поднимаются в полувагон и осматривают состояние МКР-1, осматривают места соприкосновения контейнеров с крепежными узлами ПВ определяют, что груз не зажат, не привален, не примерз, удаляют связывающий МКР-1 шнур и намечают очередность выгрузки.

1.3.1 Подъем мягких контейнеров за стропы должен производиться строго вертикально одностроповой крюковой подвеской, выгрузка более чем одного МКР одновременно может осуществляться только с помощью специальной траверсы, обеспечивающей вертикальное положение МКР в подвешенном состоянии.

1.3.2 Одностроповые и двухстроповые МКР необходимо поднимать, зацепляя за один крюк, причем у двухстроповых МКР стропы связываются в одну точку подъема. Четырехстроповые МКР можно поднимать только за все четыре петли четырьмя крюками.

2. Выгрузка полувагона

2.1. При выгрузке полувагона следует:

— исключить резкие рывки подъемно-кранового оборудования и боковые удары МКР о стенки полувагона и другие предметы;

— разгрузку начинать с МКР, расположенных в средней части полувагона

— МКР, расположенные у стен полувагона, выгружать, отводя от борта

— выгрузка МКР из полувагонов должна осуществляться на ровную, очищенную от острых предметов и оборудованную стоками воды площадку или поддоны;

- МКР допускается складировать в 3 (три) яруса.

2.2 Очередность выгрузки.

2.2.1. Верхний ярус МКР-1 в полувагоне.

29	26										20	23
		13	11	9	3	1	5	7	15	17		
28	25										19	22
		14	12	10	4	2	6	8	16	18		
30	27										21	24

Места 20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 выгрузить, отводя от борта

2.2.2 Нижний ярус МКР в полувагоне.

36	26	24	22	20	18	12	14	16	28	30	32	38
35	8	7	6	5	4	1	2	3	9	10	11	34
37	27	25	23	21	19	13	15	17	29	31	33	39

Выгрузить среднюю часть по очередности с 1 по 11 место

Выгрузить, отводя от борта по очередности с 12 по 33 место

Выгрузить, отводя от борта по очередности 34, 35 место

Выгрузить, отводя от борта по очередности с 36 по 39 место

36	26	24	22	20	18	12	14	16	28	30	32	38
35	↓		↓		↓		↓		↓		↓	34
37	27	25	23	21	19	13	15	17	29	31	33	39

Разработал:

Главный технолог